Mandis shop

Pioneer CU-DC030

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Volume-	Vol-
Volume+	Vol+
Function	Menu / Home
SFC Mode	Display / Media
PGM Mode	Smart / List
Scan	Back / Return
Tuner Station-	CH- / Page-
Tuner Station+	CH+ / Page+
Stop Tape	OK
Stop Tape I	Shift + OK
< Tape	Left
< Tape I	Shift + Left
Tape >	Right
> Tape I	Shift + Right
Rec/Pause Tape	Rec / Rec Mode
<< Tape	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< Tape I	Shift + << /
>> Tape	>> / Tune+
>> Tape I	Shift + >> /
Disc CD	Blue / Prime Video / Random
Play CD	Play / Slow
Sleep	Sleep / Timer
I<< CD	I<< / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
Snooze	Info / Angle
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold

https://alle-fernbedienungen.de/de/Pioneer/1066816-5870-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-CUDC030-AXD1337.html