# Mandis shop

## Hisense EN205A7H

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MOVIE | Movie | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| MUSIC | Music | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| VOL+ | Vol + | VOL | Vol + |
| VOL+ | Vol + | | Up |
| | I< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | I< | | Left |
| PII/PAIR | Play | SLOW | Play / Slow |
| PII/PAIR | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PII/PAIR | Pair | OK | OK |
| | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >I | | Right |
| VOL– | Vol - | VOL | Vol - |
| VOL– | Vol - | | Down |
| NEWS | News | ANGLE INFO | Info / Angle |
| HDMI ARC | HDMI ARC | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OPT COAX | OPT Coax | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LINE IN | Line In | CD-STB 3 | 3 |
| USB | USB | USB 8 | 8 |

https://alleferndbedienungen.de/hisense/10605934-ersatzfernbedienung-fur-hisense-EN205A7H-70398.htm