Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Function	LIST SMART	Smart / List
1	1 / CD	TV 1	1
1	1 / CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
2	2 / VCR	DVD 2	2
2	2 / VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
3	3 / DVD	CD-STB 3	3
3	3 / DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
4	4	VIDEO 4	4
5	5 / SAT	TAPE 5	5
5	5 / SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DRC	DRC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TUNER	TUNER	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MO/ST	Mo. / St.	TITLE SOUND	Sound / Title
ANALOG	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNING MODE	Tuning Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SUB WOOFER	Sub Woofer	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner Memory	Fav / Marker / PC
Stereo	Audio / Lang I/II
SFE.Mode	Green / APP / Repeat
PL. II Mode	Yellow / YouTube / Repeat
PL II Effect	Blue / Prime Video / Random
SPK. Level	Subtitle / EQ
Test Tone	Text / Goto
RDS Display	Shift + Display / Media
PTY+	Shift + Up
PTY Search	Shift + OK
PTY-	Shift + Down
TA	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung