# Mandis shop

## Grundig M354198

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Eject | Eject / Surround |
| Intro | Smart / List |
| Source | AV / Input / RDS |
| Info | Info / Angle |
| REP | Subtitle / EQ |
| EQ | Shift + Subtitle / EQ |
| <</I<< | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >>/>>I | >> / Tune+ |
| 10-/Tun- | CH- / Page- |
| 10+/Tun+ | CH+ / Page+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Fold- | Down |
| Fold+ | Up |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| PROG/Memory | Text / Goto |
| Vol- | Vol- |
| Vol+ | Vol+ |
| Clock | Shift + Sleep / Timer |
| Mute/Alarm | Mute / Dimmer |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Grundig/1066942-96723-ersatzfernbedienung-fur-Grundig-9178012388.html