# Mandis shop

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| FM/AM | Shift + 6 |
| CD/DVD | Shift + 3 |
| CD/DVD | Shift + 2 |
| Video 1 | Shift + 1 |
| Video 2 | Shift + 4 |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Preset - | CH- / Page- |
| Preset - | Shift + I<< / Preset - |
| Preset + | CH+ / Page+ |
| Preset + | Shift + >>I / Preset + |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Volume- | Vol - |
| Volume+ | Vol + |
| Play | Play / Slow |
| Pause / Step | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| I<< <<< / Skip- | I<< / Preset - |
| >>> >>I / Skip+ | >>I / Preset + |
| Prog | TV/Radio / |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| Test Tone | Text / Goto |
| Sound Mode | Sound / Title |
| By Pass | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Up | Up |
| Level | Picture / Format |
| Delay | D. Menu / Top |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Display | Display / Media |
| Return | Back / Return |
| Down | Down |
| Set-Up | Setup / OPT / |
| Menu | Menu / Home |
| S-Title | Subtitle / EQ |
| Angle | Info / Angle |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Rev << / Slow/Scaner- | << / Tune- |
| Repeat A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| Zoom | Zoom / Size |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Marker | Fav / Marker / PC |
| Title | Shift + Sound / Title |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Search | Red / Netflix / Search |
| >> Fwd / | >> / Tune+ |