Mandis shop

RM-V712U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
T		CH+ / Page+	
W		CH- / Page-	
Start/Stop		Power	
Display		Display / Media	
Audio Monitor		Audio / Lang I/II	
◁ Slow		I << / Preset-	
Left		Left	
Slow I >		>>I / Preset+	
Right		Right	
Up		Up	
A. Dub		Subtitle / EQ	
Down		Down	
Fade/Wipe		Mute / Dimmer	
<</REW		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>/FF		>> / Tune+	
Effect		Setup / OPT / Tools	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
On/Off (Effect		TV/Radio /	
Stop		Stop / Hold	
Stop VCR		+	Shift + Stop /
Pause		Pause / Step / Freeze	
Pause VCR		+	Shift + Pause / Step /
In/Out		+	Shift + Display / Media
Cancel		Exit / Cancel / Clear	
Rec/Pause		Rec / Rec Mode	
On/Off		Smart / List	

https://alle-fernbedienungen.de/JVC/16716-9279-ersatzfernbedienung-fur-JVC-R.A.Edit-RM-V712U.htm