Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Record	Rec / Rec Mode
Down / CH-	CH- / Page-
Down / CH-	Down
Timeshift	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
--	Guide / EPG / -/--
4	4
5	5
6	6
Recall	Back / Return
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	BLUETOOTH 9 — 9		
0	HDMI - SAT 0 — 0		
--	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Device	LIST SMART — Smart / List		
File	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Teletext	GOTO TEXT — Text / Goto		
Mosaic	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		