Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
MIX	MIX	LIST SMART	Smart / List
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBCODE	Subcode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD - STB 3	3
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQR 6	6	TUNER 6	6
STU 7	7	AUX - HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+-. 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.M	Red/P.M.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+	Vol+	+ VOL	Vol+
SLEEP	Yellow/Sleep	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
S.M	Green/S.M.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
– CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
– VOL	Vol-	VOL –	Vol-
CALL	Blue/Call	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
SELECT	Select	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
Aspect	Picture / Format
Setup/Freeze	Setup / OPT /
Subtitle/I/II	Subtitle / EQ
Display/FAV	Fav / Marker / PC
Search/FAV+/-	TV/Radio /
Setup/EPG	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio / Lang I/II
Title	Sound / Title
DVD	Shift + 2
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Eject	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+