Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	SURROUND	Ej ect / Surr ound
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shi ft + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/ VIDEO	Tv/ Vi deo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIME/ TEXT	Ti me/ Text	GOTO TEXT	Text / Goto
DISC SKIP	Di sc Ski p	LIST SMART	Smart / Li st
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II
SUBTITLE	Subti tl e	EQ SUBTITLE	Subti tl e / EQ
ANGLE	Angl e	ANGLE INFO	I nfo / Angl e
SUR	Sur	SHIFT + SURROUND	Shi ft + Ej ect / Surr ound
PREV	I <</ Prev	PRESET- ⏮	I << / Preset -
NEXT	>>I / Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
PICTURE NAVI	Pi cture Navi	FORMAT PICTURE	Pi cture / Format
SCAN	<< Scan	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SCAN	Scan >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
INSTANT REPLAY	← / I nstant Repl a	CH PAGE –	CH- / Page-
INSTANT ADVANCE	I nstant Advance/ · →	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PLAY	Pl ay	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
STOP	St op	HOLD ■	St op / Hol d

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Display	Display / Media		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Top Menu	D. Menu / Top		
Menu	Menu / Home		