Mandis shop

IWOTTO

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
Mode	Mode	HOME MENU	Menu / Home
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Vol-	Vol-	VOL −	Vol-
Vol+	Vol+	+ VOL	Vol+
0	0	HDMI - SAT 0	0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://alle-fernbedienungen.de/de/Iwotto/1067587-79174-ersatzfernbedienung-fur-Iwotto-Iwo001.html