Mandis shop

LG COV30748180

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Vol +	Vol +
Function	AV / Input / RDS
Preset/Folder Up	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Preset/Folder	CH- / Page-
Memory/Progra	Menu / Home
Repeat	Green / APP / Repeat
Delete	Exit / Cancel / Clear
Sound Effect	Up
Tun-	Left
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tun+	Right
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Stop	OK
Info	Info / Angle
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
Clock	Shift + Sleep / Timer
Alarm	Subtitle / EQ
RDS/Set	Shift + Smart / List
USB Rec	Zoom / Size
Mode/Display	Smart / List
PTY	Audio / Lang I/II

https://alleferbedienungen.de/LG-COV30748180-ersatzfernbedienung-fur-LG-COV30748180.htm