Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR/CH/TRK+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CHTRK-	CH PAGE −	CH- / Page-
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV/INPUT	AV/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
BACKWARD	<<	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PR/CH TRK	Up		Up
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Return	Back / Return
O)) / Audio	Audio / Lang I/II
[...] / Subtitl	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
I.Skip	Shift + Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Dubbing	Text / Goto
Title	Sound / Title
Play Mode	Shift + Play /
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Thumbnail	Blue / Prime Video / Random
CHP. ADD	Picture / Format
Tv/ VCR	TV/ Radio /
*	Shift + Zoom /
Showview	Shift + TV/ Radio / Program