Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute/Delete		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Swap		Sound / Title
	SAP		Audio / Lang I/II
	Simplink		Subtitle / EQ
	PIP		Picture / Format
	PIP Input		Zoom / Size
	Timer		Sleep / Timer
	Q. Menu		D. Menu / Top
	CC/Char/Num		Setup / OPT /
	--		Text / Goto
	Input		AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu Settings		Menu / Home
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	OK/Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Vol +		Vol +
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Portal		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 ghi	4	VIDEO 4	4		
5 jkl	5	TAPE 5	5		
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PIPCH+	PIP CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
PIPCH-	PIP CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		
FLASHBK	Flashbk	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute/Delete		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Menu Settings		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK/Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0