Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUB	Red/Sub.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TTX	Green/TTX	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Yellow/Audio	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
DTV	DTV	LIST SMART	Smart / List
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SETTING	Setting	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
WEB	Web	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DEL	Del	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		