Mandis shop

Panasonic N2QAYC000083

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SOUND	Sond	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
+ SUBWOOFER	Subwoofer +		Up		
SUBWOOFER –	Subwoofer -		Down		
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
INPUT SELECTOR	Input Selector	LIST SMART	Smart / List		
+ DIALOG LEVEL	Dialog Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
LINK MODE –PAIRING	Bluetooth/-Pairi /Link Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
DIALOG LEVEL –	Dialog Level -	CH PAGE –	CH- / Page-		