Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS	OK	OK
[+]	Zoom / Size	Right	Right
Power	Power	Return	Shift + Back / Return
<</ ◁ I / ◁	<< / Tune-	Down	Down
Play	Play / Slow	Options	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Home	Shift + Menu /
I >/ I I >/ >>	>> / Tune+	Red	Red / Netflix / Search
Sync Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Theatre	TV/Radio /	Blue	Blue / Prime Video / Random
[ ]	Subtitle / EQ	1	1
[II]	Picture / Format	2	2
Scene	Guide / EPG / -/--	3	3
Audio	Audio / Lang I/II	4	4
[i+]/[?]	Info / Angle	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8	8		
9	9	9	9		
[=]	[=]	TEXT	Text / Goto		
0	0	0	0		
♥	♥	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		