Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[=]		Text / Goto
	Enter		OK
	Vol+		Vol+
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	Prog-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Repeat		Shift + Green / APP /

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
WIDE MODE	Wide Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH MODE -/--	-/--/Search Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SHUFFLE	Red/Shuffle	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Green/Program	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A↔B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
AUDIO CHANGE	Yellow/Audio	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE CHANGE	Blue/Angle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE CHANGE	[=]/Subtitle	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE ON/OFF	Subtitle On/Off	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AV CENTER	AV Center	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STEP	<II Step	SHIFT + ◀	Shift + Left
STEP	Step II>	SHIFT + ▶	Shift + Right
SLOW	<I Slow	CH PAGE −	CH- / Page-
SLOW	Slow I>	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV VOL	AV Vol+	+ VOL	Vol+
PREV	I<<Prev	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
NEXT	>>I/Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SC	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
CAN	>> Scan	TUNE+	>> / Tune+
	AV Vol-	VOL	Vol-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung