Mandis shop

RC07DCI 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	=	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alleferndbedienungen.de/Tcl/1679-386-ersatzfernbedienung-fur-Tcl-RC07DCI2.htm