Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Audio		Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Tv/R		TV/Radio /
	Sub-T		Subtitle / EQ
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Favor		Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	Last		Back / Return
	Menu		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Info		Info / Angle
	CH-		CH- / Page-
	Down		Down
	Mode		Smart / List
	PVR		Display / Media
	USB		Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Red	Red / Netflix / Search		
I <<	I << / Preset-		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
>>I	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Green	Green / APP / Repeat		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		