Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/ECO	On/Eco	Power	
1	1	1	
2 ABC	2	2	
3 DEF	3	3	
DEMO-DIM	Demo-Dim	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4 GHI	4	4	
5 JKL	5	5	
6 MNO	6	6	
CLK-TIMER	CLK-Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
7 PQRS	7	7	
8 TUV	8	8	
9 WXYZ	9	9	
TMR ON-OFF	TMR On-Off	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	0	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INTRO	Intro	ANGLE INFO	Info / Angle
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REC•II	Rec-Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode
TUNING	I<</Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
PRESET	Preset Down	PRESET-	I<< / Preset-
TUNING	>>I/Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PRESET	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
@	@	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
BAND•APP	Band-APP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PROG SET•CLEAR	Prog/Set/Clear	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
BOOK MARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FILE SEARCH	File Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PLAYLIST	Playlist	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Left		Left
	Down		Down
	Up		Up
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
X-BASS	X-Bass	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLU	Volume -	VOL −	Vol -
OLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung