| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| L/R/ST | D.Menu / Top |
| Open / CLose | Eject / Surround |
| NTSC / PAL | Picture / Format |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Angle | Info / Angle |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Subtitle | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 0 | 0 |
| +10 | Guide / EPG / -/-- |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Search | Red / Netflix / Search |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Set Up | Setup / OPT / |
| Down | Down |
| Play | Play / Slow |
| Title | Sound / Title |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| PBC | Smart / List |
| Return | Back / Return |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| I<< Skip | I<< / Preset- | | |
| Skip >>I | >>I / Preset+ | | |
| Slow | SHIFT + SLOW Shift + Play / | | |
| Program | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| << Scan | << / Tune- | | |
| Scan >> | >> / Tune+ | | |
| Repeat | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| AB | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| Step | SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step / | | |
| Vol- | VOL − Vol- | | |
| Vol+ | + VOL Vol+ | | |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| Key- | CH PAGE − CH- / Page- | | |
| Key+ | + CH PAGE CH+ / Page+ | | |
| | | | |
| | | | |