Mandis shop

RD6901

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
P	P	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
C	C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
I < Track		PRESET-	I << / Preset-
Track >I		PRESET+	>>I / Preset+
Review		ANGLE INFO	Info / Angle
Stop		HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FAST	Fast	OK	OK
FTS	FTS	HOME MENU	Menu / Home
<< Search		TUNE-	<< / Tune-
Search >>		TUNE+	>> / Tune+
Index-		CH PAGE −	CH- / Page-
Index+		+ CH PAGE	CH+ / Page+
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Scan	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Volume-		VOL −	Vol -
Volume+		+ VOL	Vol +
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FADER	Fader	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	A>B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://alefernbedienung.de/Philips/1068-980-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RD901-RD901.htm