Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby/on		Power
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
CD DVD	DVD/CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FM/AM TUNER	Tuner/FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
FM/AM TUNER	Tuner/FM/AM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
L1/L2 LINE	Line/L1/L2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
L1/L2 LINE	Line/L1/L2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FRONT SURROUND	Front Surround	SHIFT + ▲	Shift + Up
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNE +	Up/Tune+	▲	Up
TUNE +	Up/Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ST–	Left/ST-	◀	Left
	Enter	OK	OK
ST+	Right/ST+	▶	Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNE –	Down/Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNE –	Down/Tune-	▼	Down
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MASTER VOLUME –	Volume Master-	VOL –	Vol -
MASTER VOLUME +	Volume	VOL +	Vol +
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +	ZOOM 1	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /	TOP MENU 2	2	DVD 2	2
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	TOP MENU 2	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -	HOME MENU 3	3	CD-STB 3	3
BASS MODE SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround	HOME MENU 3	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
BASS MODE SURROUND	Bass Mode	SHIFT + ▶	Shift + Right	SYSTEM SETUP 4	4	VIDEO 4	4
DIALOGUE ADVANCED	Advanced	LIST SMART	Smart / List	SYSTEM SETUP 4	System Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DIALOGUE ADVANCED	Dialogue	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	TEST TONE 5	5	TAPE 5	5
CH LEVEL VIRTUAL SB	Virtual SB	SHIFT + ◀	Shift + Left	TEST TONE 5	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
CH LEVEL VIRTUAL SB	CH Level	SHIFT + ▼	Shift + Down	QUIET/ MIDNIGHT 6	6	TUNER 6	6
PROGRAM AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	QUIET/ MIDNIGHT 6	Quiet/Midnight	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM AUDIO	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /	DIMMER 7	7	AUX-HDD 7	7
REPEAT SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	DIMMER 7	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
REPEAT SUBTITLE	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /	DISPLAY 8	8	USB 8	8
RANDOM ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	DISPLAY 8	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RANDOM ANGLE	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime	TIMER/ CLOCK 9	9	BLUETOOTH 9	9
ZOOM 1	1	TV 1	1	TIMER/ CLOCK 9	Timer Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SR+ CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SR+ CLR	SR+	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
FOLDER − 0	0	HDMI - SAT 0	0		
FOLDER − 0	Folder-	CH PAGE −	CH- / Page-		
FOLDER + ENTER	Enter	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
FOLDER + ENTER	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
WIRELESS ROOM SETUP	Room Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
WIRELESS ROOM SETUP	Wireless	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		