| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Off | SHIFT + Power |
| On/Source | Power |
| Shift | SMART / List |
| Channel - | CH- / Page- |
| Channel + | CH+ / Page+ |
| DVD/VDP | SHIFT + TEXT / Shift + Text / |
| VCR Red | YouTube / Yellow / YouTube / Repeat |
| SAT/CBL | SHIFT + 0 / Shift + 0 |
| TV | SHIFT + TV/RADIO / Shift + TV/Radio / Program |
| Quick Select 1 | SHIFT + 1 / Shift + 1 |
| Quick Select 2 | SHIFT + 2 / Shift + 2 |
| Quick Select 3 | SHIFT + 3 / Shift + 3 |
| DVD/HDP | Prime Video / Blue / Prime Video / Random |
| TV/CBL | TV/RADIO / TV/Radio / |
| VCR | SHIFT + 4 / Shift + 4 |
| 1 | 1 / 1 |
| CD 2 | 2 / 2 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 3/Tuner | 3 / 3 |
| 4/DVD/HDP | 4 / 4 |
| 5/TV/CBL | 5 / 5 |
| 6/VCR | 6 / 6 |
| Play | SLOW / Play / Slow |
| Stop | HOLD / Stop / Hold |
| 7 | 7 / 7 |
| 8/V. AUX | 8 / 8 |
| 9/CD-R/Tape | 9 / 9 |
| Skip+/Favorite | FAV MARKER / Fav / Marker / PC |
| AUX | SHIFT + 7 / Shift + 7 |
| 0/iPod | 0 / 0 |
| +10/DTU | GUIDE EPG / Guide / EPG / -/-- |
| Pause/A/B | STEP-FREEZE / Pause / Step / Freeze |
| Tuning+/Tv | SHIFT + VOL / Shift + Vol + |
| Cinema | SETUP / Setup / OPT / |
| Music | SOUND / Sound / Title |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| STD | Text / Goto |
| >> | >> / Tune+ |
| Vol + | Vol + |
| Tuning-/Tv Vol | Shift + Vol - |
| D/ST | Picture / Format |
| Pure | Zoom / Size |
| SIMU | Red / Netflix / Search |
| << | << / Tune- |
| I<<<CH- | I<< / Preset- |
| >>I/CH+ | >>I / Preset+ |
| Vol - | Vol - |
| Mode/DVD | Shift + D.Menu / Top Menu |
| A.Menu/Setup | D.Menu / Top |
| Input/Audio | AV / Input / RDS |
| Band/Pic.Adj | Green / APP / Repeat |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Memory/Subtitle | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Test/Display | Shift + Display / Media |
| Return | Shift + Back / Return |
| V.Select/Setup | Shift + Menu / |
| Night/Audio | Audio / Lang I/II |
| Up | Up |
| Left | Left |
| CH Sel/Enter | OK |
| Right | Right |
| Display | Display / Media |
| Down | Down |
| Status/Return | Back / Return |
| Dimmer/Menu/Gui | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Off | SHIFT + Power | +10 | Guide / EPG / -/-- |
| On/Source | Power | Pause/A/B | Pause / Step / Freeze |
| Channel - | CH- / Page- | Tuning/Tv Vol + | SHIFT + VOL Shift + Vol + |
| Channel + | CH+ / Page+ | >> | >> / Tune+ |
| 1 | 1 | Vol + | Vol + |
| 2 | 2 | Tuning/Tv Vol - | SHIFT + VOL Shift + Vol - |
| 3 | 3 | << | << / Tune- |
| 4 | 4 | I << | I << / Preset- |
| 5 | 5 | >>I | >>I / Preset+ |
| 6 | 6 | Vol - | Vol - |
| Play | Play / Slow | Band/Pic. Adj | APP Green / APP / Repeat |
| Stop | Stop / Hold | Muting | Mute / Dimmer |
| 7 | 7 | Memory/Subtitl | Subtitle / EQ |
| 8 | 8 | V. Select/Setup | SHIFT + DISPLAY Shift + Display / Media |
| 9 | 9 | Night/Audio | Audio / Lang I/II |
| Skip+/Favorite | Fav / Marker / PC | Up | Up |
| 0 | 0 | Left | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CH SEL ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Down | | Down |
| STATUS RETURN | Status/Return | RETURN BACK | Back / Return |
| DIMMER MENU/GUIDE | Dimmer/Menu/Gui | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| On/Source | Power | Pause/A/B | Pause / Step / Freeze |
| Off | Shift + Power | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| << | << / Tune- | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| Skip+/Favorite | Fav / Marker / PC | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Muting | Mute / Dimmer | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| Enter | OK | | |