Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	2	2	DVD 2	2
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	3	3	CD-STB 3	3
POWER	Power	POWER	Power	SHOWVIEW VIDEO Plus+	Showview / Video Plus+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	4	4	VIDEO 4	4
MEMORY	Memory	GOTO TEXT	Text / Goto	5	5	TAPE 5	5
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	6	6	TUNER 6	6
OPEN/CLOSE EJECT	Eject / Open/Clos	SURROUND	Eject / Surround		Lock	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	AUX-HDD 7	7
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	8	8	USB 8	8
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	9	9	BLUETOOTH 9	9
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT A-B	I/II Repeat A-	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	TV/VCR	TV/VCR	LIST SMART	Smart / List
REPEAT A-B	I/II Repeat A-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Play	SLOW	Play / Slow
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1		Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Up		Up		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	Left		Left		
	Right		Right		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
SETUP MENU	Setup / Menu	HOME MENU	Menu / Home		
SETUP MENU	Setup / Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
OK	Ok	OK	OK		
	Down		Down		
0000 CANCEL	Cancel / 0000	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
PROG.	Prog.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Random - - >	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
REPEAT A-B	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV +	Vol +	VOL +	Vol +
TV +	Vol +		Right
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/VCR	TV / VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV –	Vol -	VOL –	Vol -
TV –	Vol -		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VCR PR +	Prog +	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV/VCR PR +	Prog +		Up
TV/VCR PR –	Prog -	CH PAGE –	CH- / Page-
TV/VCR PR –	Prog -		Down
0000 CANCEL	X / 0000	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear