Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD/ CARD	DVD/ CARD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
STANDBY/ON ⏻/I DVD	Standby/ On	⏻	Power
TV1 1	1	TV 1	1
TV2 2	2	DVD 2	2
TV3 3	3	CD - STB 3	3
TV4 4	4	VIDEO 4	4
TV5 5	5	TAPE 5	5
TV6 6	6	TUNER 6	6
TV7 7	7	AUX - HDD 7	7
TV8 8	8	USB 8	8
TV9 9	9	BLUETOOTH 9	9
TV+/- 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV0 0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTING +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
THUMBNAIL /LIST	Thumbnail / List	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TITLE/ GROUP	Title/ Group	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CH +	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL−	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
VOL+	Right		Right
CHOICE	Choice	LIST SMART	Smart / List
CH −	Down		Down
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PREVIOUS	I<</ Previous	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
CLEAR	Stop/ Clear	HOLD	Stop / Hold
CLEAR	Stop/ Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SELECT	Play/ Select	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW −	<</Slow-	TUNE-	<< / Tune-
SLOW +	>>/Slow+	TUNE+	>> / Tune+
	←	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
VFP	VFP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUB TITLE	Sub Title	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ AMP VOL	AMP Vol +	+ VOL	Vol +
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLIDE EFFECT	Slide Effect	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
− AMP VOL	AMP Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/ ON Tv	Power	Vol -	Vol -
1	1	Right	Right
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Down	Down
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Muting	Mute / Dimmer		
Tv/ Video	AV / Input / RDS		
Up	Up		
CH+	CH+ / Page+		
Left	Left		