# Mandis shop

RC901V

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | ☼ | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | [ =] | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Colors | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | [ : : ] / Colors | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| P– | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | (T) | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MEDIA | Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| NETFLIX | Netflix | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| YouTube | YouTube | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

https://alleferbedienungen.de/c/1089579-ersatzfernbedienung-fur-RC901V-GBZNYF8901.htm