| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| AUDIO LANG. | Audio/Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CH.LIST | CH.List | LIST SMART | Smart / List |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| CH- | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| CH+ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| VOL- | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Down | | Down |
| VOL+ | Vol + | VOL + | Vol + |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| T.SHIFT | Play/Timeshift | SLOW | Play / Slow |
| T.SHIFT | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| REC | Eject | SURROUND | Eject / Surround |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Rec | Rec / Rec Mode | Yellow/ A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Text | Text / Goto | Blue/ Repeat | Blue / Prime Video / Random |
| << | << / Tune- | | |
| >>/ Reveal | >> / Tune+ | | |
| I <</ Hold | I << / Preset- | | |
| >>I / Sub. P | >>I / Preset+ | | |
| SUB. T | Subtitle / EQ | | |
| Index/ Title | Shift + Sound / Title | | |
| Size/ Zoom | Zoom / Size | | |
| D. Menu | D. Menu / Top | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| FAV/ Prog | Fav / Marker / PC | | |
| P. Mode/ Lang | Picture / Format | | |
| S. Mode/ Search | Sound / Title | | |
| Info/ Display | Info / Angle | | |
| Red/ Angle | Red / Netflix / Search | | |
| Green/ Slow | Green / APP / Repeat | | |