Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO	Video	TUNE-	<< / Tune-
SCART	Scart	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SCART	Scart	TUNE+	>> / Tune+
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PC	PC	PRESET-	I<< / Preset-
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV	TV	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE PR	PRE PR	RETURN BACK	Back / Return
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
DUAL	Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PR LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up				
	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto				
MIX	Mix	SHIFT +	GOTO TEXT Shift + Text /				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround				
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				