Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
DISP	Display / Media
4	4
5	5
6	6
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
7	7
8	8
9	9
RPT	Green / APP / Repeat
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Prog	TV/Radio /
<	Shift + Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>	Shift + Right
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Open	Eject / Surround
OK	OK
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Vol+	Vol+
Stop	Stop / Hold
Vol-	Vol-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SUBT	SUBT	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MEM	MEM	LIST SMART	Smart / List
RTN	RTN	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STATUS	Status	GOTO TEXT	Text / Goto
SRCH	SRCH	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung