Mandis shop

Acer VZJ CQ00002

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
e	e	LIST SMART	Smart / List
ASPECT RATIO	Aspect/Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RESYNC	Resync	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HIDE	Hide	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
1	1/ I</ <<	TV 1	1
ENTER 2	2/ Enter/ Play/ Pau	DVD 2	2
BACK 3	3/ Back/ Stop	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PgUp	PgUp/ >I / >>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
4 VGA	4/ VGA	VIDEO 4	4
5 COMPONENT	5/ Component	TAPE 5	5
6 VIDEO	6/ Video	TUNER 6	6
PgDn S-VIDEO	PgDn/ S. Video	CH PAGE −	CH- / Page-
7 SD/USB A	7/ SD/USB A	AUX-HDD 7	7
8 HDMI/DVI	8/ HDMI / DVI	USB 8	8
9 LAN/WiFi	9/ LAN/ WIFI	BLUETOOTH 9	9
0 USB B	0/ USB- B	HDMI-SAT 0	0

https://alefernbedienung.de/Acer/1006620-Ersatzfernbedienung-fur-Acer-VZJ-CQ00002.htm