Mandis shop

Acer MCJK211007

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Blue/3D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Yellow/Source	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MEDIA / SETUP	Setup/Media	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
	Green/Mode	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Hide	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
	Ratio	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Keystone Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
	Down		Down
	Keystone Down	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1/<<I<	TV / 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK / 2	2/Stop/Back	DVD / 2	2
ENTER / 3	3/Play/Pause/Ente	CD-STB / 3	3
PgUp	PgUp/>>/>I	PRESET+	>>I / Preset+
4 / VGA	4/VGA	VIDEO / 4	4
5 / COMPONENT	5/Component	TAPE / 5	5
6 / VIDEO	6/Video	TUNER / 6	6
PgDn / S-VIDEO	PgDn/S-Video	PRESET-	I<< / Preset-
7 / SD/USB A	7/SD/USB A	AUX-HDD / 7	7
8 / HDMI/MHL	8/HDMI/MHL	USB / 8	8
9 / LAN/WiFi	9/LAN/WiFi	BLUETOOTH / 9	9
0 / USB B	0/USB B	HDMI-SAT / 0	0

https://alle-fernbedienungen.de/de/Acer/1065573-66087-ersatzfernbedienung-fur-Acer-MC.JK211.007.html