Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PP	RETURN BACK	Back / Return
I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD-STB 3	3
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
7	AUX-HDD 7	7
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9
0	HDMI-SAT 0	0
P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
M/Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
i	ANGLE INFO	Info / Angle
PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
Up		Up
Down		Down
Right		Right
Left		Left
Vol +	VOL +	Vol +
Vol -	VOL –	Vol -
Red/Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green/Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow/Feature	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Install	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
[=o]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[=+]	FORMAT PICTURE Picture / Format		
[=?]	SURROUND Eject / Surround		
[=i]	LIST SMART Smart / List		
[=x]	MEDIA DISPLAY Display / Media		
[=♦]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[. =]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		