Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DTV	DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down	Rec List / DVD	Setup / OPT /
Info	Info / Angle	Rec List / DVD	Smart / List
Aspect	Shift + Picture / Format	<< PVR / DVD	<< / Tune-
Sleep	Sleep / Timer	>> PVR / DVD	>> / Tune+
Audio	Audio / Lang I / II	Pause	Pause / Step / Freeze
Subtitle	Subtitle / EQ	Play	Play / Slow
Text	Text / Goto	Red / Goto	Shift + Text /
Text Hold	Shift + Stop /	Red / Goto	Red / Netflix / Search
Zoom / Text / DVD	Zoom / Size	Green / A-B	Green / APP / Repeat
Power / Display	Display / Media	Green / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Power / Display	Shift + Power	Yellow / Angle / 3D	Yellow / YouTube / Repeat
DVD Menu	D. Menu / Top	Yellow / Angle / 3D	Shift + Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode	Blue / Repeat	Blue / Prime Video / Random
I <<	I << / Preset-	Blue / Repeat	Shift + Green / APP /
>>I	>>I / Preset+		
Stop / Eject	Stop / Hold		
Stop / Eject	Eject / Surround		