Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Input Source	AV / Input / RDS
Audio Out	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	Info/Intro	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Record	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
F. Forward	>> / Tune+	Menu Down	Down
Prev.	I<< / Preset-	P. Back/R. +Play	Back / Return
Next	>>I / Preset+	Slow/Dpss+	Vol +
Audio Dub	Eject / Surround	VCR/TV	Smart / List
Sp/Lp/Speed	Zoom / Size	Tracking+	CH+ / Page+
T. Set/Clock	Sleep / Timer	Slow/Dpss-	Vol -
Progr/C/CH	TV/Radio /	Display	Display / Media
Auto/Track	D. Menu / Top	Tracking-	CH- / Page-
Mon/TV	Setup / OPT /	1	1
Video/Go-To	Text / Goto	2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	Slow Down	SHIFT + Shift + Down
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	0		
F. Adv	FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Counter/Memor	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Counter Stop	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Counter Reset	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Encode	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
On/Off	SHIFT + Shift + Power		
X2 Rew/Play	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
Next Sv+V	SHIFT + TUNE+ Shift + >> / Tune+		