| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Red/Sound↑ | Red / Netflix / Search |
| Red/Sound↑ | Sound / Title |
| Green/Picture/↓ | Green / APP / Repeat |
| Green/Picture/↓ | Picture / Format |
| Yellow/Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/Install | Blue / Prime Video / Random |
| [≡] | Text / Goto |
| [≡0] | Play / Slow |
| [≡+] | Stop / Hold |
| [≡x]/[· ·] | Pause / Step / Freeze |
| [ /≡]/[ *] | Rec / Rec Mode |
| [+]([≡♦]/Wide | Zoom / Size |
| [≡?]/PC | Fav / Marker / PC |
| [≡i]/Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| P<P | Display / Media |
| 0 | 0 |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P- | CH- / Page- |
| P+ | CH+ / Page+ |
| [i]/Info | Info / Angle |
| TV/DTV | TV/Radio / Program |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| AV | AV / Input / RDS | | |
| I - II | Audio / Lang I/II | | |
| PP | Back / Return | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK/Select | OK | | |
| Right | Right | | |
| M | Menu / Home | | |
| Down | Down | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |