Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVD SETUP	DVD Setup	APP MEDIA	Media
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu (Blue)	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
USB/CR	USB/CR	ECO 3D	3D
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
AUTO	Auto	RETURN BACK	Back
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Recall	PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT	Play	PLAY MODE ▶	Play
TEXT	Pause	❚❚	Pause
EPG	Stop	■	Stop
HOLD	Rec/Hold	REC MODE ●	Rec
INDEX	<<</Index	«	<<
SIZE	>>/Size	»	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REVEAL	I<<</Reveal	K<<	I<<
SBPAGE	>>I/Sbpage	>>I	>>I
SUBTITLE	Subtitle (Green)	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle (Blue)	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
ANGLE	Angle	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
PROGRAM	Red/Program	A	Red
INTRO	Green/Intro	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
AB	Blue/A-B	D	Blue