Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
□	Shift + CH+ /
□	Shift + Up
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
□	Shift + CH- /
□	Shift + Down
Vol +	Vol +
More	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[↔]	Picture / Format
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Back	Back / Return
↜	Green / APP / Repeat
Play	Play / Slow
I<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV INPUT	TV Input	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		