| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| POWER ON | Power |
| POWER OFF | Shift + Power |
| COMP | 1 |
| VIDEO | 4 |
| S-VIDEO | 2 |
| HDMI 1 | 0 |
| HDMI 2 | Shift + 0 |
| PC | Fav / Marker / PC |
| ANA | Audio / Lang I/II |
| 4:3 | Picture / Format |
| LB | Sound / Title |
| WIDE | Zoom / Size |
| REAL | Sleep / Timer |
| PRESET MODE | Smart / List |
| USER 1 / | Red / Netflix / Search |
| USER 2 / | Green / APP / Repeat |
| USER 3 / ISF-DAY | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| DEFAULT | Blue / Prime Video / Random |
| UP / KEYSTONE | Up |
| LEFT | Left |
| ENTER | OK |
| RIGHT | Right |
| DOWN / KEYSTONE DOWN | Down |
| MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| BRIGHTNESS | Vol+ |
| CONTRAST | Vol- |
| COLOR | CH+ / Page+ |
| TINT | CH- / Page- |
| PIP | Play / Slow |
| PIP SIZE | Pause / Step / Freeze |
| PIP POSITION | Stop / Hold |
| PIP ACTIVE | Rec / Rec Mode |
| 3D | 3 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| INVERT | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |