Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		Mute
INPUT	Input		AV
MENU	Menu	P	Menu
EXIT	Exit		Exit
16:9/4:3	16:9/4:3		3D
INFO	Info		Info
SOUND	Sound		Dual
PICTURE	Picture	+	Shift + Format
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9		9
0	0		0
FAV	FAV	+	Shift + Pre Ch
	Recall		Pre Ch
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
CH+	CH+		Ch +
CH-	CH-		Ch -
OK	OK		Ok
	Up	PLAY MODE	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SUBTITLE	Subtitle		Subt
REPEAT	Repeat	+	Shift + Text
GOTO	Goto		Options
AUDIO	Audio		TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG		Guide
TFT OFF eco	ECO/TFT Off		Smart
PLAYLIST	Play List	SC NA	Media
CH/LIST	CH List		List
RECORD	Record		Rec
STOP	Stop		Stop
TS	Pause/TS		Pause
PLAY	Play		Play
TV/TXT	<<		<<
TV/TXT	TV/TXT		Text
HOLD	>>/Hold		>>
SIZE	I <<		I <<
SIZE	Size		Format
SUBPAGE	>>I / Subpage		>>I
SLEEP	Blue/Sleep		Blue
	Yellow		Yellow
	Green		Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red		Red