Mandis shop

Blusens T-24

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/Av	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
S-MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM	System	APP MEDIA	Media
CALL	Call	RETURN BACK	Back
P-MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
VOL-	Left		Left
CC	CC	AD SUBT	Subt
MTS	MTS	DISPLAY INFO	Info

https://alle-fernbedienungen.de/de/Blusens/1039497-79714-ersatzfernbedienung-fur-Blusens-T-24.html