Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject		Eject
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play / Pause		Play
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop
	TV/TXT /	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text
	TV/TXT /		DISC NAV LIST List
	Cancel / Zoom	SHIFT +	CLEAR EXIT Shift + Exit
	Reveal / Subtitl	SHIFT +	AD SUBT Shift + Subt
	Hold / Menu	SHIFT +	Shift + Stop
	Hold / Menu		E-MANUAL D.MENU D. Menu
	Size / Angle		ECO 3D 3D
	Subpage / Titl	SHIFT +	DISC NAV LIST Shift + List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Index / Goto		DISPLAY INFO Info
	Red / Program		A Red
	Green / Slow		B Green
	Yellow / Repea		C Yellow
	Blue / A-B		D Blue
	CH +		CH + Ch +
	CH -		CH − Ch -
	Sys-Menu		TOP MENU MENU Menu
	Input		TIMER AV AV
	Vol +		VOL + Vol +
	Vol -		VOL − Vol -
	DVD		APP MEDIA Media
	DVD-Setup		SETTINGS OPT Options
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK Ok
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
DVB	DVB	HOME SMART	Smart
SYS-EXIT	Sys-Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NICAM/A2	Nicam / A2	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	Fav +	SHIFT + ▶	Shift + Right
FAV−	Fav -	SHIFT + ◀	Shift + Left
PIC FORMAT	Pic. Format	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide