Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
DVB	Smart
[/≡]	Options
[≡]	Text
[≡O]	Subt
[≡♦]/FAV-	AV
[≡+]/FAV+	Dual
[≡X]/EPG	Guide
[≡?]/Radio	TV/R
Red/PP	Red
Green/♪	Green
Yellow/[ ]	Yellow
Blue	Blue
[++]	3D
≡i	Info
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVB Menu	Media
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
PIP	Format
Recall	Pre Ch
Zap	Back
Freeze	Pause
←AV	Shift + AV
AV→	Shift + Format
16:9	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
S/M/D	S/M/D	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
PC	PC		>>		
TV	TV		<<		
DVI	DVI		I<<		
YPbPr	YPbPr		>>I		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		