Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	LIST SMART	Smart / List
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT HOLD	Text Hold	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT/DVD ZOOM	Zoom/Text/DVD	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Power/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVD MENU	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
■/⏏	Stop/Eject	HOLD ■	Stop / Hold
DVD SETUP REC LIST	Rec List/DVD	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
◀◀	<< PVR/DVD	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>> PVR/DVD	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏯	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A-B	Green/A-B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ANGLE 3D	Yellow/Angle/3D	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Blue/Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random