Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Display	Display / Media
V-Mode	D.Menu / Top
Open / Close	Eject / Surround
Language	Audio / Lang I/II
Step	Shift + Pause / Step /
Slow	Shift + Play /
Repeat	Green / APP / Repeat
Angle	Info / Angle
Random	Blue / Prime Video / Random
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return
Subtitle	Subtitle / EQ
Default	AV / Input / RDS
Time	Sleep / Timer
Zoom	Zoom / Size
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Title	Sound / Title
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down	Down
PBC	Smart / List
P/N	Picture / Format
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Vol +	Vol +
Prog	TV/Radio /
L/R	Text / Goto
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REV	REV	TUNE-	<< / Tune-
FWD	FWD	TUNE+	>> / Tune+
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung