Mandis shop

Canon CXZR

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INFO.	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
IMAGE	Image	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUTO PC	Auto PC	LIST SMART	Smart / List
ASPECT	Aspect	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
NO SHOW	No Show	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol+	VOL	Vol+
D.ZOOM	D.Zoom+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL	Vol-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.ZOOM	D.Zoom-	CH PAGE	CH- / Page-
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

https://alle-fernbedienungen.de/de/Canon/1065375-23958-ersatzfernbedienung-fur-Canon-DY51077000-RD428E.html