Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	Text / Goto	Down	Down
Power	Power	Info	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Pause	Pause / Step / Freeze
Blue	Blue / Prime Video / Random	CH+	CH+ / Page+
Tv/♪	TV/Radio /	Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
APP	SHIFT + APP: Shift + Green / APP /	CH-	CH- / Page-
Disp	Display / Media	1	1
Back	Back / Return	2	2
Up	Up	3	3
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Right	Right	7	7
EPG	Guide / EPG / -/--	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
OPT	Opt.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung