Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
	Mute		Mute
RECALL	Recall		Back
MENU	Menu		Menu
EXIT	Exit		Exit
Pg Up	Pg Up		Ch +
Pg Dn	Pg Dn		Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH+	Up/CH+	LAY MOD	Up
CH-	Down/CH-		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK		Ok
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
TV/RADIO	TV/Radio		TV/R
INFO	Info		Info
FAV	FAV		Pre Ch
AUDIO	Audio		Dual
SUB-T	Sub-T		Subt
TTX	TTX		Text
EPG	EPG		Guide
LIST	List		List
	Pause		Pause
SLEEP	Sleep		Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RATIO	Rat i o		3D
	Red		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung