Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
TV/ RADIO	TV / Radio		TV/R
TEXT	Text		Text
MENU	Menu		Menu
MEDIA	Media		Media
GUIDE	Guide		Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
i	i		Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
VOL +	Vol +		Vol +
–	Vol -		Vol -
CH	CH +		Ch +
	CH -		Ch -
EXIT	Exit		Exit
OPT	OPT		Options
BACK	Back		Back
FAV	Red / Fav		Red
SORT	Green / Sort		Green
FIND	Yellow / Find		Yellow
MSG	Blue / MSG		Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rec		Rec
	Passe		Pause
	St op		St op
	<<		<<
	Pl ay		Pl ay
	>>		>>
	I <<		I <<
	Sl eep		Sl eep
	>>I		>>I
	Audi o		Dual
	SUB- T		Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung