Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PAGE+	Page+	+ CH	Ch +
PAGE-	Page-	CH −	Ch -
CH+	Up/ CH+		Up
CH-	Down/ CH-		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Pause	II	Pause
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung